



Betriebsstellung 3

Stopfaggregat oben, Stopfzylinder eingefahren

Betriebsstellung 4

Stopfaggregat oben, Stopfzylinder ausgefahren